

Kurzanleitung

Metalldetektor 1280X Aquanaut

Der Unterwassermetalldetektor 1280 X Aquanaut ist ein Bewegungsdetektor. Zeigt nur an wenn die Spule über dem Target bewegt wird.

Bedienungselemente:

Power Off / Volume:

Ein-Ausschalter, Lautstärke

Discrimination:

Schrottausblendung:

0 kleinste Teile werden angezeigt

10 nur grosse Teile werden angezeigt

Sensitivity / Battery Test:

Empfindlichkeit

0 minimale Empfindlichkeit

10 maximale Empfindlichkeit

Batterie Test: Volume auf 10 stellen.

Gute Batterien geben lauten Ton.

Batteriewechsel:

Nach Einsetzen der Batterien achten dass die Dichtung sauber ist. Deckel aufsetzen, Rändelschrauben zuerst nur mit Fingern anziehen, dann mit Münze eine viertel Drehung weiter anziehen. Nicht zu fest.


Suche:

In schrottfreien Gebieten DISCRIMINATOR auf 0. Grösste Empfindlichkeit.

In schrottverseuchten Gebieten DISCRIMINATOR erhöhen. Nur noch grössere Teile werden angezeigt.

Stark mineralisierende Böden können ein Grundrauschen verursachen. SENSITIVITY zurückdrehen.

- Spule parallel zum Boden halten.
- Schwenkbewegung ca 50% überlappen.



Suche an Land

- Achten dass kein Metall an den Schuhen ist. (z.B. Schnallen)
- Messer, Werkzeug, Schaufel auf dem Rücken tragen (Rucksack).

Suche Unterwasser:

- Schaftlänge möglichst klein halten
- Spule min 60 cm weg von Metall. (Tank, Messer, etc)
- Kabel enganliegend um Schaft wickeln.
- Kein Hibmounting
- Durchflusslöcher am Kopfhörer sollten frei sein. (Druckausgleich).

Pflege:

Nach Unterwassersuche

1. Mit sauberem Wasser (Süßwasser) abspritzen.
2. Schaftanschluss von Sand und Schmutz reinigen. Sand scheuert.
3. Kopfhörer Ohrenpolster abnehmen, ausspülen und ausdrücken.
4. Öffnungen am Hörer sollten frei sein wegen Druckausgleich.
5. Schalttafel: Bereich unter den Knöpfen gut spülen.
6. Batteriefach: Reinigen und trocknen des Deckels vor dem öffnen.
7. Batteriefach öffnen und auf eingedrungenes Wasser achten.
8. Deckel O-Ring reinigen und von Zeit zu Zeit mit Silikonfett einstreichen.

Achtung

- Bei heißem Wetter nicht im geschlossenen Wagen oder Kofferraum liegen lassen.
- Bei längerem Nichtgebrauch Batterien herausnehmen.